ACTi NVR 3.0



バージョン 3.0.02

2012/11/05





このマニュアルについて

対象読者

このマニュアルは、NVR 監視システムを使用してアクティビティの監視やセキュア ゾーン の巡回、ビデオ データの検索、アラームの管理などのセキュリティ タスクを実際に実行する エンド ユーザー向けです。読者は基礎的な操作スキルを有することに加え、システム管理者 によって定義される異なるユーザーの役割に基づいたアクセス権限に応じて、主要機能にアク セスする権限も持っている必要があります。

このソフトウェアおよび本書に関する更新またはリリース情報については、ACTi 社 Web サ イト: <u>http://www.acti.com/nvr3</u>のビデオ管理システムのセクションをご確認ください。

概要

このマニュアルには、システム全体のモニタリングと録画の再生に必要な情報が記載されています。本書は次のセクションから構成されています。

- **ログイン**では、NVR サーバー システムに異なるクライアントとしてログインする方法を 説明します。
- NVR ユーザー インターフェースの概要では、ユーザー インターフェースのコンポーネ ントおよびモジュールの機能について説明します。
- ライブ ビューでは、希望のチャンネルの追加と、ライブ ビュー画面でのカスタマイズ したライブ ビュー レイアウトのアレンジ方法について説明します。
- モニタリングでは、システム アラートとステータスの見方、ライブ ビュー PTZ 操作 の実行、スナップショットの撮影、手動録画の実行方法について説明します。
- **再生**では、同期再生の実行と、NVR サーバー システムからのファイル エクスポートの 方法について説明します。



関連ドキュメント

このマニュアルは、ライブ ビュー操作、再生、ビデオ検索、NVR サーバーからのファイル エ クスポートなどの操作方法に重点を置いているため、システム管理者向けのシステム インス トールおよび構成に関する情報は非常に限られています。NVR システムのセットアップに関 する説明が必要なシステム管理者および エンド ユーザーは、最新版の <u>ACTi NVR 3.0 管理</u> 者向けマニュアルを ACTi 社 Web サイト <u>http://www.acti.com/nvr3</u> から入手してください。

テクニカル サポート

テクニカル サポートまたはご意見は、弊社カスタマー ヘルプ デスク プラットフォーム http://www.acti.com/CHD から技術者にお問い合わせください。



本マニュアルで使用する凡例

次に本マニュアルで使用する凡例を示します。

- **太字**: 太字の活字書体は、キーワード、NVR の主要機能、またはセクションや欄のタイト ルに使用されます。
- 斜体:斜体の活字書体は、ファイル名または場所を示すパスに使用されます。
- <u>下線</u>: 下線の活字書体はドキュメント名またはハイパーリンクに使用されます。
- 「**太字**」:かっこで括られた太字はボタンやオプション項目の名前を示します。

注意事項は次のボックス内に記載されています。ボックスの各タイプが異なる目的またはシス テムにおける重要度の違いを表しています。

重要な注意事項

このボックス内に記載されているのは**重要な注意事項**です。この注意事項は、特定の機能を正 しく動作させるために、またはシステムに破損を生じる可能性がある潜在的な問題を防止する ために重要です。この注意事項をお読みになり、必ず指示に従ってください。

注意事項

このボックス内に記載されているのは**注意**です。注意事項は、特定の手順に従わないと何が起こるか等、現在の操作について知る必要がある不可欠な情報を示します。

ヒント

このボックス内に記載されているのは**ヒント**です。ヒントは、通常特定の条件に対して、簡単 にまたは迅速に目的を達するための別の方法を提示します。



法律上の注意事項

免責条項

- 本書に含まれる情報は一般的な情報提供を目的とするものです。ACTi 社は本書に含まれる 誤り、または本マニュアルの提供、実施、使用から生じた偶発的、または結果的損害に対し て責任を負いません。
- ●本書に含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

著作権

Copyright ©2003 -2012 ACTi Corporation All Rights Reserved.

商標

- ACTi Connecting Vision およびそのロゴ ▶ | ACTi は、ACTi 社の登録商標です。
- ●Microsoft® および Windows® はマイクロソフト社の登録商標です。 本書において使用されるその他一切の製品名または社名は、それぞれの所有者の商標または 登録商標である可能性があります。



2

5

6

9

10

目次

1 このマニュアルについて

対象読者	2
概要	2
関連ドキュメント	3
テクニカル サポート	3
本マニュアルで使用する凡例	4

2 法律上の注意事項

免責条項	5
著作権	5
商標	5

3 目次

4 概要

5 システムへのログイン

Interne	t Explorer ブラウザから NVR 3.0 サーバーにアクセスする…	10
	サーバー コンピュータから	10
	ログイン	11
	アカウントとパスワードの入力	11
	UI 言語の変更	11
	ログイン情報を記憶する	11
	自動ログインの設定	11
NVR3	ワークステーションから NVR 3.0 サーバーにアクセスする	12
	ログイン	12
	サーバー IP とサーバー ポート	12
	初期画面の選択	12

6

6 NVR ユーザー インターフェースの概要 13

NVR	常駐ツールバー	13
NVR	メイン モジュール画面	15
	ライブ ビュー	1
	再生	1
	セットアップ	. 15

7 ライブ ビュー ライブ ビューを見る......

17	ブ ビューを見る
	ビューの選択
	カメラの選択
18	デバイス リスト
	チャンネルの削除
	すべてのチャンネルの削除
	ビューの巡回を有効にする

8 システムのモニタリング

システム アラートとチャンネル ステータスを知る	21
チャンネル ステータス	21
イベント パネル	22
即時イベント再生	23
ポップアップ イベント再生	24
ホットスポット ウィンドウ	24
ライブ ビューの操作	25
マップ上でミニ ライブ ビュー ウィンドウを表示する	25
音声入力の音量を調節する	26
音声信号の送信	26
デジタル出力デバイスのトリガー	27
チャンネルの即時再生を見る	28
手動録画	28
ライブ ビュー映像のスナップショットを撮影する	29
デジタル PTZ	29
PTZ パネルからの光学 PTZ(パン/チルト/ズーム)操作	30
チャンネルの光学 PTZ(パン/チルト/ズーム)ナビゲーショ	ン.31

21

16

32

NVR 3.0 ユーザー マニュアル

9 再生

再生 UI の紹介	
再生方法	
ビデオ ソースの追加	
不要なチャンネルの削除	
時刻バーでの検索	34
イベント タイプの表示	
イベント タイプのハイライト色	35
再生コントロール	35
夏時間機能をオンにする	35
再生でのデジタル ズーム	
フィルタリングによる検索	
検索結果の表示	
再生ビューのスナップショットを撮影する	
録画のエクスポート	
時刻バーでエクスポートされたビデオのセクションを定義	豪する.40
ビデオ エクスポート設定を設定する	



概要

ACTi NVR 3.0 は、分散型ネットワーク ビデオ監視ソリューションに完全な機能性を提供す る Windows ベースのソフトウェアです。このソフトウェアは、ローカルまたはリモート ネ ットワークから最大 64 台の ACTi ビデオ ストリーミング デバイスの中央一元管理、リア ルタイムのモニタリングと録画をサポートしており、ルールベースのサービスで複数のスケジ ュールやイベントをトリガーすることができます。

ACTi NVR 3.0 は、分散型ネットワーク ビデオ監視ソリューションに完全な機能性を提供す る Windows ベースのソフトウェアです。このソフトウェアは、ローカルまたはリモート ネ ットワークから最大 64 台の ACTi ビデオ ストリーミング デバイスの中央一元管理、リア ルタイムのモニタリングと録画をサポートしており、ルールベースのサービスで複数のスケジ ュールやイベントをトリガーすることができます。

ACTiNVR サーバー / クライアント アーキテクチャ

ACTi NVR 3.0 は典型的な Web ベースのサーバー/クライアント システムです。ビデオ監視 システム アーキテクチャにおいて、サーバー はビデオ管理サービス プロバイダとして停止し ないサービスをクライアントに提供するため、年中無休を目指して稼動しています。一方<u>クラ</u> <u>イアント</u>はサーバー プログラムと同じコンピュータにある(ローカル)、または別のコンピ ュータにある(リモート)場合があり、サーバーに対してビデオ ストリームの監視や録画の 再生をリクエストします。サーバーは(インストールされた)サーバー コンピュータが起動 されると自動的に動作を開始し、管理者によるログインの必要なくバックグラウンドで動作し ます。TCP/IP ネットワーク上で HTTP プロトコルを通してリクエストに応じ複数のクライ アントに対してサービスを提供します。

NVR 3.0 システムには 2 つのクライアントのタイプがあります。Web クライアントとワー クステーション クライアントです。Web ブラウザから、あるいはワークステーションから の接続を問わず、ユーザーは同じユーザー インターフェースと NVR 機能を利用できます。 ● Web クライアント: NVR サーバーにアクセスするための Web バージョンのインターフ ェースです。クライアント プログラムを一切インストールする必要なくクライアントとなる ことができます。NVR サーバーへのログインは、IE ブラウザ経由で Web サイトを開くだ けです。

● **ワークステーション クライアント:** ブラウザを使用せずに NVR サーバーにアクセスす るためのクライアント プリケーションです。ワークステーションにはユーザーと NVR サー バー間のインターフェースを提供する一連のプログラムが含まれています。





システムへのログイン

NVR 3.0 システムには 2 つのクライアントのタイプがあります。Web クライアントとワー クステーション クライアントです。

どちらのクライアントも同じユーザー インターフェースと機能を利用できます。Web クラ イアントは Windows のデフォルト ブラウザ、Internet Explorer を介して NVR 3.0 シス テムにアクセスできます。一方、ワークステーション クライアントはコンピュータにあらか じめ NVR3Worksation をインストールする必要があります。このセクションでは、NVR 3.0 システムにアクセスするためのこれら 2 つの方法について説明します。

Internet Explorer ブラウザから NVR 3.0 サーバーにア クセスする

NVR サーバーがインストールされているコンピュータは、サーバー コンピュータと呼ばれ ます。サーバー コンピュータと同じネットワーク内にある任意のコンピュータの Internet Explorer または NVR3Workstation からサーバーに直接アクセスできます。

サーバー コンピュータから

(NVR サーバー プログラムがアンインストールされた) サーバー コンピュータ上の NVR サーバーに接続する場合、 ブラウザを開き、URL ボックスに <u>http://localhost/</u> または <u>http://127.0.0.1</u> と入力します。

File Edit View Favorites Tools	= = 介☆の
littp://localhost/	
Welcome To NVR v3.0	
Account Password	
Language English	
Remember login info	
Don't remember	
	NALACTI
	Connecting Vision

別のコンピュータから

別のコンピュータ上の NVR サーバーに接続する場合、IE ブラウザを開き、URL ボックス に <u>http://サーバー IP アドレス</u> と入力します。



ログイン

Welcome	To NVR v3.0
Account Password	
Language	English 두
Remember	[.] login info . <u>mber</u>
	Login

アカウントとパスワードの入力

NVR 3.0 システムでユーザー アカウントをセットアップしたシステム管理者から、アカウン トとパスワード情報を入手してください。

●アカウント(大文字と小文字を区別しない): deckard kain (例)

●パスワード(大文字と小文字を区別する): Aa123456 (例)

UI 言語の変更

UI 言語を変更するには、「Language - 言語」ドロップダウン リストから希望の言語を選択 します。

ログイン情報を記憶する

今後のためサーバーにログイン名、パスワードおよび言語設定を記憶させるには、 「Remember login info - ログイン情報を記憶する」にチェックを入れます。「Don't remember - 記憶しない」をクリックすると、入力したテキストがクリアされてデフォルトに リセットされます。

自動ログインの設定

「Remember login info - ログイン情報を記憶する」、さらに「Auto Login -自動ログイン」にチェックを入れると、今後このコンピュータからログインす るたびにログイン ページをスキップして直接メイン ページを開くことがで きます。適切な権限のない他の人物がコンピュータにアクセスできる場合、こ れらの機能を使用しないでください。

自動ログインをキャンセルするには、タイトル バー上で 🔯 → 「Logout

NVR - NVR からログアウト」をクリックしてログイン ページに戻ると、 この機能はキャンセルされます。

11

	Device Sort 🔹 🕨
۵	View Manager
20	Map Image Manager
	Custom Panel
к л 2 У	Full Screen
	Hide Title Bar
א ע א ג	Stretch +
×	Remove All
<u>1</u> 24	Connected Users
+]	Logout 👆
×	Close Window

NVR3 ワークステーションから NVR 3.0 サーバーにア クセスする

NVR3 ワークステーションにはユーザーと NVR サーバー間のインターフェースを提供する一 連のプログラムが含まれています。NVR サーバーと同じコンピュータ、または別のコンピュータ にインストールしてネットワーク経由で NVR サーバーに接続することができます。



デスクトップにあるショートカット アイコンをダブルクリックして、このワーク ステーション アプリケーションを実行します。

RVR3Workstation			0 6 2
Welcom	e To NVR v3.0		
Server IP	localhost		
Server Por			
Server For			
Account	admin		
Password			
Initial Page		8	
Language	English	10	
Language	Linguisti	MM	
Rememb	er login into		
Auto Log			
Donrie	lempen		
	Login		
			ACTI
			Connecting Vision

ログイン

次のフィールドに入力してから「Login - ログイン」をクリックしてシステムにログインしま す。ワークステーションのログイン手順は、次の点を除き、Web ブラウザの手順とほぼ同じ です(本マニュアルのログインセクション(11 ページ)を参照してください)。

サーバー IP とサーバー ポート

NVR サーバーと同じコンピュータ上に NVR3 ワークステーションがある場合、サーバー
 IP フィールドに localhost または 127.0.0.1 と入力します。別のコンピュータから接続している場合、サーバー コンピュータの IP アドレスを入力してください。例: 220.228.146.21
 サーバー ポート フィールドに、デフォルトのポート番号である 80 と入力します。

初期画面の選択



NVR 3.0 ユーザー インターフェースは、**ライブ ビュー、再生**、 **セットアップ**の 3 つのメイン モジュール画面から構成されてい ます。ログインした後、どの画面を開くか選択できます。デフォル トは**ライブ ビュー**画面です。

NVR ユーザー インターフェースの概要

市販の一部 NVR システム製品ではユーザーに混乱を生じやすいツリー様構成が使用されていま すが、 NVR 3.0 は簡単なユーザー インターフェース構成によって時間を大幅に節約でき、ペー ジ間の移動も容易です。システムにログインすると、あらゆる画面から**ライブ ビュー、再生、 セットアップ**の 3 つのメイン機能モジュールのいずれかに切り替えることができます。



NVR 常駐ツールバー

これら常駐ツールバーは NVR システムのあらゆる操作においてよく必要とされる重要な機能やリンクです。



ツールバー: タイトル バー右側にはあらゆる画面で最も頻繁に使用される機能への3つのリンクがあります。



オプションは最も必要とされる便利な機能です。提供される機能は画面によって異なります。

ライブ ビュー画面

	セッ	トア	ップ	面面
--	----	----	----	----



再生画面



ystem Log marten 2019/20 2 in 1 4 mir fan fanoudagi den 2019 af den taan ta mir fan fanoudagi den 2019 af den taan ta Mir Den					
Cana Tierra -	lips -	User Account -	Devez -	Description	
				CO201 Data di e antonio di e antonio Data e Adminio	-5
				Line New Science Report Admin	1
				User Gradmin	
				Una Van dir admin Rena Admin	



製品情報にはソフトウェアのバージョン番号と必要な ActiveX コントロールのバ ージョン番号が表示されます。ACTi サポート リンクも表示されることがあります。

2 NVR モジュール バーには、**ライブ ビュー、再生、セットアップ**の **3** つのメイン モジュー ル画面が含まれます。ボタンをクリックして直接機能ページに入ることができます。

3 レイアウト選択バーにはライブ ビューと再生画面の 22 の異なるレイアウト スタイルがあ

④ ります。ビュー ツールバーにはライブ ビュー画面でビューの編集に使用する機能キーがあります。

NVR メイン モジュール画面

モジュール バー上のオレンジ色のボタンをクリックして **3** つのメイン画面間を直接切り替 えます。

ライブ ビュー



再生







このモジュールではカメラやデ バイスからのライブ ビューの 表示、マウスやジョイスティッ クを使用した PTZ 操作の実 行、システム ログの表示、イベ ント パネルでのアラート受信、 ビュー レイアウトのセットア ップ、手動録画またはスナップ ショット撮影などができます。

このモジュールで既存の録画を 見付けて再生することができま す。同時に最大 64 チャンネルを 再生することができます。再生フ アイルからスナップショットま たはビデオ セグメントを取り出 すことができます。ここで録画フ アイルを AVI 形式でエクスポー トすることもできます。

このモジュールには、ユーザー セ ットアップ、デバイス セットアッ プ、イベント セットアップ、スケ ジュール セットアップ、システム 全体設定が含まれます。



ライブ ビュー

ライブ ビュー はカメラからのライブ ビューが表示されるインターフェースです。セキュリ ティ専門家のほとんどが監視システムにアクセスする場所です。ビデオに目を配るだけでなく、 ビュー レイアウトの切り替え、画面へのさまざまなカメラのドラッグ & ドロップ、イベン トのログ表示、スナップショット撮影、PTZ カメラの制御、特定のチャンネルの録画開始ま たは停止、デジタル出力のトリガーおよび特定のカメラのブロードキャストまたはトークも行 うことができます。このセクションでは、上述の基本的な操作方法について説明します。まず、 **ライブ ビュー** タブをクリックしてライブ ビュー画面に入ります。



● ビュー情報: 次の情報が表示されます。[現在のビュー名][フォーカス チャンネル名]。

● ビデオ ソース パネル: ビュー リスト パネルとデバイス リスト パネルに、ライブ ビュ 一表示エリアに表示するビデオ ソースが 2 つのタイプ別に表示されます。

● イベント パネル: 検知された動体、システム異常、デバイスのステータスに関するアラートが表示されます。

● ライブ ビュー コマンド パネル: コントロール パネルと PTZ パネルには最もよく使用 されるライブ ビュー操作コマンドがあります。

● レイアウト選択バー: 最大 22 の異なるレイアウト スタイルが提供されています。

● ビュー ツールバー: ここにあるボタンを使用して、ビューを作成・保存することができま す。また、特定のレイアウトを割り当てて巡回を開始することもできます。

● **ライブ ビュー表示エリア**: このエリアに最大 64 のチャンネルを追加して同時監視を行うことができます。



ライブ ビューを見る

システムにログインすると、ライブ ビュー画面に入ります。システム管理者または同僚によ ってデフォルトのレイアウトが設定済みの場合、ライブ ビューがすぐに表示され、デバイス やレイアウトの設定を行う必要なく、直接監視を開始できることがあります。

ビューの選択

NVR 3.0 システムで、ビューとは複数のデバイスのライブ映像が監視目的に合わせて適切に 配置されたレイアウトを指します。これは、同じ物理的場所にある、または同じデバイス機能 を持つ複数のカメラから構成されるカメラ グループとよく似ています。例えば、一階という 名前のビューには、1 階の監視エリアに実際に配置されているカメラが含まれることがありま す。作成後、各カメラのビュー葉作成者によって選択されたレイアウト スタイル上の特定の チャンネルに割り当てられます。

注意事項 ユーザー グループの権限に基づき、次の権限の有無が決まります。 • パブリック ビューまたはプライベート ビューの作成、編集、削除 • 特定のビューをデフォルトのビューとして割り当てる • すべてのパブリック ビューに含まれるカメラを見る

従って、一部のビュー編集機能がビュー ツールバーにない場合があります。

保存されたビューを見るには、ビュー リスト パネルをクリックするだけです。



回このビューが表示されます。

その他ビューの作成と編集の詳細情報は、<u>NVR 3.0 管理者向けマニュアル</u>のビューのカスタ マイズの章を参照してください。



カメラの選択

個別のデバイスのライブ ビューを見るには、このデバイスのビデオ ストリームを識別し、表 示エリアの空いたチャンネルに追加する必要があります。見ることができるデバイスはすべて 左側のデバイス リスト パネルにあります。 異なるデバイスを見る権限はユーザー グルー プによって定義されており、その詳細はシステム管理者によって管理されています。

表示エリアにビデオ ソースを取り込むには:

デバイス リスト パネルから、デバイスをダブルクリックするか、表示領域にドラッグします。「All Device - すべてのデバイス」をダブルクリックすると、すべてのデバイスが表示エリアに追加されます。



デバイス リスト

デバイス情報を表示するには、デバイスの図上にカーソルを 置いて、情報ボックスを表示させます。



また、デバイス リスト パネルでは、デバイスを異なる順序に並べ替えることもできます。タイトル バーで 🔯 をクリックして、「Device Sort - デバイスの並べ替え」をクリックし、 並べ替え方法を「by IP - IP 順」または「by ID - ID 順」から選択します。





チャンネルの削除

表示ウィンドウからチャンネルを削除するには、チャンネル上で右クリックしてクイック メ ニューを表示し、「**Remove - 削除**」を選択してこのビデオ ソースを削除します。



すべてのチャンネルの削除

タイトル バーで **6** をクリックして、「**Remove All - すべて削除**」を選択すると、すべて のデバイスの接続を解除できます。



ヒント

 <u>全画面</u>
 システム タイトル バー上で 図 をクリックし、「Full Screen - 全画面」を選択する
 と、全画面モードになります。タイトル バー右上隅のアイコン □ をクリックすると、
 標準モードに戻ります。

 <u>チャンネル ビューの拡大表示/拡大表示解除</u>
 タイトル バーで 図 をクリックし、「Stretch - 拡大して表示」を選択すると、ビデ

ビューの巡回を有効にする

ビューの順次巡回を保存することができます。そうすることで、現場内の異なるエリアのビュ ーが自動的に循環表示されます。

タイトル バーで 😋 をクリックして保存された巡回を選択します。ライブ ビューで巡回が実行されているとき、 🗇 をクリックすると停止します。

現在のログイン中のみ一時的に有効になる即時巡回を作成することもできます。



即時巡回は次のように設定します。

- ビュー間のグローバル滞留時間を定義 します。個別のビューに対して異なる滞 留時間を設定したい場合、このオプショ ンにチェックを入れず、下の表で個別に 設定を行います。
- 巡回で表示するビューを選択します。こ こですべてのデバイス グループを選択 する場合、「All Device Layout Style -すべてのデバイス レイアウト スタイ ル」も選択する必要があります。



「Apply - 適用」をクリックして設定を保存します。この巡回はすぐに実行が開始され、

 がクリックされるまで継続されます。



システムのモニタリング

監視において、セキュリティ モニタリングは現場全体のモニタリングまたは巡回、異常な状況の発見、または速やかな現場調査を必要とします。これらのタスクには NVR サーバー機能の活用に関する知識とスキルが要求されます。このセクションでは、NVR 3.0 サーバーで目標を達成するために不可欠な要素について説明します。

システム アラートとチャンネル ステータスを知る

NVR ライブ ビュー画面では、システム ステータス イベントを観察することが不可欠です。 停電やインターネット接続の中断など、予期せぬ環境要因や人の挙動が発生し、監視システム に影響を与えることがあり、NVR サーバーとデバイス間の接続が失われ、重要なビデオ証拠 を失う可能性があります。

チャンネル ステータス

各チャンネル ウィンドウのタイトル バーにはこのデバイスに関する特定のステータス情報 が表示されます。



インジケータ
チャンネル タイトル バー右上の 2 つ のインジケータの色は、次のステータス を表します。
•右側
デバイスが接続され、ビデオを受 信している
デバイスが接続されていない
デバイスが接続されているが、ビ デオを受信していない
● : デ動録画実行中
● : スナップショット撮影中

ビデオ モーション、PIR モーション、またはデジタル入力デバ イスなどのイベントによってこのデバイスがトリガーされると、 チャンネル タイトル バーがしばらく赤色になり、何らかの動体 が検知されたことを警告します。システム管理者の設定に基づき、 特定のデバイスがトリガーされたとき、「**Beep - ビープ**」音に よるアラートが提示されることがあります。



マップ チャンネルで、ビデオ モーション、PIR モーション、またはデジタル入力デバイス などのイベントによってこのデバイスがトリガーされると、デバイス アイコン横のイベント アイコンが数秒間点滅します。

デバイス アイコンをクリックすると、マップ上でミニ ライブ ビュー ウィンドウが表示されます。



イベント パネル

常に**イベント**パネルに表示されるメッセージを確認することが重要です。これらのメッセージは逆時系列順に(最新のものが一番上に、最も古いものが一番下に)並べられています。



メッセージは次のデバイスまたはシステムのステータスについて通知します。



重要な注意事項

ビデオ取得のため、またはディスクに問題があるため、NVR サーバーがデバイスに接続でき ない場合、全体環境における一時的なネットワーク切断に起因することがあります。問題が修 正された後、接続が回復される場合があります。回復しない場合は、システム管理者にお問い 合わせください。

即時イベント再生

これらのタイプのイベント メッセージのうち、モーション(ビデオ モーション、DI または PIR) イベント、または送信ステータス イベント(ビデオ復旧およびロス、ネットワーク復 旧およびロス) のイベント再生を個別に見ることができます。

即時イベント再生ウィンドウを開くには、イベント エントリをダブルクリックします。



ウィンドウが開き、すぐにライブ ビュー ストリームの再生が開始されます。時刻バーを前後 に動かし、検索することができます。

- ・ビデオ再生は ▶ を、一時停止は ¹¹ を、ライブ ビュー ビデオの再生は ▶ をクリックします。
- ●時刻バーで、青色のマーク ↓ またはイベントの発生を示す ▲ をクリックしてから、
 をクリックしてこのイベントを再生します。
- 現在再生中のビデオを手動で録画するには、 🚨 をクリックします。
- このビューのスナップショットを撮影するには、 🖳 をクリックします。
- 再生画面に切り替えるには、 ▶ をクリックします。
- 閉じるときはウィンドウ タイトル右上の 図をクリックします。

ポップアップ イベント再生

特定のカメラ設置場所で検知されたイベントについて通知するため、即時イベント再生ウィン ドウが自動的にポップアップすることがあります。特定の重要スポットは他のチャンネルより 優先順位が高いため、システム管理者がこの「**Pop-up Event Window - ポップアップ イベ** ント ウィンドウ」機能をこれらのカメラに適用することがあります。そうすることで、これ らの重要なイベントが能動的に表示されます。



ウィンドウの左側には同じ期間内に検知された一連のモーションが一覧表示されることがあ ります。任意のエントリをダブルクリックしてそのライブ ビューを表示したり、イベントを 再生することができます。このウィンドウはしばらくすると自動的に閉じますが、その後もこ れらのイベントを**イベント** パネルで確認することができます。

ホットスポット ウィンドウ

ライブ ビュー画面で、<u>左上ウィンドウ</u>に本来のチャンネルに代わりデバイス ビデオが表示さ れることがあります。これは、特定の重要スポットで検知されたイベントの優先順位が他のチ ャンネルより高いためです。見ているビューに関わらず、監視者の注意を引くために、それら のカメラで検知されたイベントがこのウィンドウに一時的に表示されます。

ライブ ビュー画面でその他任意のチャンネルをデフォルトのホットスポット チャンネルに 設定することができます。希望のチャンネルを右クリックして、「Default Hotspot デフォ ルトのホットスポット」を選択します。



ライブ ビューの操作

単に見るだけでなく、NVR サーバーはより多くのタスクを実行するためにたくさんのメリットを提供します。例えば、音声機能を使用してカメラ側の人々と通信したり、PTZ デバイスで現場のより詳細を調査したりすることができます。

マップ上でミニ ライブ ビュー ウィンドウを表示する

マップ チャンネル上の全デバイスのミニ ライブ ビュー ウィンドウを開いてこのマップ上 で何が起こっているか概要を確認することができます。

- デバイス アイコンをダブルクリックすると、そのライブ ビュー ウィンドウが開きます。
- マップ チャンネル上で右クリックして「Show All Live View 全ライブ ビューの表示」
 を選択します。



ビューの外にミニ ウィンドウが表示された場合は、マップ上の任意の場所にドラッグし、ウ ィンドウが見えるようになるまで画像を移動します。



音声入力の音量を調節する

1 台以上のカメラがマイクなどの音声入力デバイスに接続されている、または双方向の音声 機能に対応している場合、音声信号がビデオ ストリームとともに記録されます。リアルタイ ムの音声をライブ ビュー画面で聞いたり、録音された音声を再生画面で聞くことができます。 チャンネルが選択されると、**ライブ ビュー**で NVR サーバーが音声信号を送信します。音声 入力音量コントロールはライブ ビュー画面の右下にあります。



● 音声の音量を調節するには、音量メーターをドラッグします。

音声信号の送信

 あるカメラに接続されたスピーカーを通して聞いている人に話しかけるには、チャンネル を右クリックしてクイック メニューを開き、「Audio Out - 音声出力」を選択します。この アイコンがオレンジ色で表示されている場合、音声出力が有効にされており、クライアント コ ンピュータ上のマイクで拾われる音がすべてこのカメラのみに送信されます。



 複数のカメラに対してブロードキャストするには、ライブビュー **コントロール** パネルの 🖤 をクリックします。現在のビューでスピ ーカーに接続されているすべてのチャンネルに対して音声が送信され ます。



デジタル出力デバイスのトリガー

カメラがドア コンタクトや警報装置などのデジタル出力デバイスに接続されている場合、 NVR サーバーにより**ライブ ビュー**画面でトリガーすることができます。次のいずれかを行 います。

チャンネルを右クリックしてクイック メニューを開くと、対応する DO デバイスが接続され ている場合、DO アイコンが表示されます。トリガーするには「DO - デジタル出力」をクリ ックし、トリガーを停止させるにはもう一度クリックします。



チャンネルを選択したら、ライブ ビュー コントロール パネルで の をクリックし、トリガーを停止させるにはもう一度クリックします。



注意事項

DO をトリガーして音声を特定のデバイスに送信する機能は、単一のカメラ チャンネルでのみ利用 できます。マップ チャンネルで、このビュー内の全デバイスに対して「Audio Broadcast - 音声放 送」を行うこともできます。

チャンネルの即時再生を見る

ポップアップ ウィンドウを**ライブ ビュー**に表示して任意のチャンネルを再生して見ること ができます。**再生**画面に切り替える必要はありません。チャンネルを選択したら、**ライブ ビ ユー コントロール** パネルで **ト** をクリックします。



手動録画

ライブ ビュー画面でリアルタイム ビデオを手動録画することができます。このビデオは**再生**画面 でのみ検索可能です。このクリップを見付けるには、**再生**画面に切り替えます(方法については本 マニュアルのセクション、フィルタリングによる検索(**37**ページ)を参照してください)。 手動録画を行うには、次のいずれかを行います。

●チャンネルを右クリックしてクイック メニューを開き、「Manual Record - 手動録画」を 選択します。

録画が開始されると、チャンネル タイトル バーの左側のインジケータが赤色になります。録画を 停止するには、クイック メニューの「Manual Record - 手動録画」をもう一度クリックします。



• 現在のビューの全チャンネルを手動録画するには、**ライブ ビュー コントロール** パネルで **た** をクリックして開始し、 **た**



ライブ ビュー映像のスナップショットを撮影する

ライブ ビュー画面でチャンネルのライブ映像のスナップショットを撮影できます。スナップ ショットはクライアント コンピュータのデフォルトのフォルダーに .jpg 形式で保存されま す(システムによるデフォルトの場所は Windows デスクトップとなっています)。スナッ プショット撮影後、NVR ウィンドウの下部に保存場所のパスが表示されます。

Snapshot to: C:\Users\Wen.Cheng\Desktop\Channel01_20121024184041_759.jpg

スナップショットの撮影は、次のいずれかの方法で行います。

チャンネルを右クリックしてクイックメニューを開き、「Snapshot - スナップショット」
 を選択します。スナップショット撮影中、チャンネルタイトルバーの左側のインジケータが
 青色になります。撮影完了後、インジケータは灰色になります。



チャンネルを選択したら、ライブ ビュー コントロール パネルで
 をクリックし、スナップショットを撮影します。



デジタル PTZ

デバイスのモデルに関わらず、ライブビュー画面でデジタルズームを行うことができます。

 任意のチャンネル上でハイライト表示された矩形をクリックしてドラッグすると、ハイライト表示されたエリアが全画面のライブビデオウィンドウに表示されます。このモードでは、 PiP(映像の重ね合わせ)ビューがライブビューウィンドウの右下に表示されます。赤い矩形は現在全画面で



拡大されているビュー エリアを示します。赤い矩形を画像上でドラッグし、別のエ リアをズーム表示することができます。

2. 元の全画面ビデオ表示に戻すには、最小化表示された PiP ビューを右クリックします。



PTZ パネルからの光学 PTZ (パン/チルト/ズーム) 操作

現在のビューに光学パン/チルト/ズーム機能をサポートしているカメラがある場合、**PTZ**パネルからそれらを操作できます。

デジタル/光学ズーム切り替え

クリックして PTZ モードをデジタル PTZ Q と光学 PTZ モード I 間で切り替えます。PTZ デバイス以外はデ ジタル PTZ モードしかありません。

ズーム コントロール

カメラにコントロール可能なズーム が搭載されている場合、これら2つ のボタンでズームインまたはズーム アウトをコントロールできます。





チャンネルの光学 **PTZ**(パン**/**チルト**/**ズーム)ナビゲーション

マウスを使用してチャンネル ビューまたはマップ上のミニ ライブ ビュー ウィンドウの PTZ ナビゲーションを実行することもできます。

チャンネル上にマウスを配置し、次の PTZ 操作を行います。

- 光学パンおよびチルトを実行するには、ライブウィンドウの任意の場所をクリックしてカメラをその方向に動かします。方向インジケータの長さはパンおよびチルト速度に比例します。
 中央から遠くにカーソルを配置するにつれて、パン/チルト動作の速度が速くなります。
- 光学ズーム インまたはズーム アウトを実行するには、マウス ホイールを前にスクロール するとズーム イン、マウス ホイールを後ろにスクロールするとズームアウトすることができ ます。





再生

NVR 再生は録画されたクリップを処理する NVR モジュールです。Archive Player でビデオ の検索、再生、エクスポートができます。再生は最大 64 チャンネルの同時再生を含むこと ができます。ビデオ クリップも RAW または AVI 形式のいずれかでエクスポートできます。

再生 UI の紹介

再生画面には次の 4 つの機能エリアがあります。ビデオ ソース、再生表示、時刻バー、検索パネルです。

- ビデオ ソース エリア:保存されたビューとデバイス ツリーの両方を提供し、ビューまた はデバイスを再生表示エリアにドラッグして録画を見ることができます。
- 再生表示エリア:このエリアで最大 64 チャンネルを同時再生できます。
- 時刻バーエリア:再生表示エリアのビデオソースの時刻バーがここに表示されます。時刻バーをドラッグして希望の時間点まで前後に動かすことができます。
- 検索ツール エリア:検索結果とコントロール パネルがここに表示されます。再生コントロール、検索ツール、エクスポート オプションがコントロール パネルにあります。検索結果はサムネイルで検索結果に表示され、イベント フィルタと改ページを通して簡単に全体を見ることができます。





再生方法

NVR 画面で「**再生**」ページをクリックして**再生**ビューに入ります。初めにビデオ ソースは 何も選択されておらず、希望のチャンネルを選択する必要があります。

ビデオ ソースの追加

ビデオ ソースを取り込む方法は2 つあります。

- 1. ビュー エリアで、保存されたビューをクリックします。
- デバイス リスト パネルから、デバイスをダブルクリックするか、表示エリアにドラ ッグします。

どちらの方法でもビデオ ソースを追加でき、時刻バー エリアにそれらの時刻バーが表示され ます。再生操作と検索はこれらの選択されたチャンネルに基づきます。

15 Office Alala	■ # # # # # @			080
Ver • Melociteriti • Mai secure and • Software • • •				
Device = A Devices (16) = D O Entrance = D O Office 3 = D O Office 3 = O Distance = O Distance				
CO Parking Col CO Color Interaction CO Stolevals Color Interaction				
Costrol 2012-05-20 22-02-00 808 Costrol 2012-05-20 22-00-00 808 Costrol 2012-05-20 22-05-20 22-00 808 Costrol 2012-05-20 22-05-20 22-00 Costrol 2012-05-20 22-05-20 22-00 Costrol 2012-05-20 22-05-20 Costrol 2012-05-20 C	214930	21.5586 222.6560	22.1600	22.3600 22.3600

また、タイトル バーのレイアウト選択バーからレイアウト スタイルを変更できます。

不要なチャンネルの削除

検索したときに不要な結果が多く反映されては不便なため、表示エリアには希望のチャンネル のみ残しておけば十分です。

チャンネルを表示エリアから削除するには、チャンネル上にカーソルを置き、マウスを右クリ ックして、メニューを右クリックすると、1 つのチャンネルに対して「Remove - 削除」、

「Export Video - ビデオのエクスポート」および「Snapshot - スナップショット」の操作を 行うことができます。

注意事項

マップ チャンネルのビューは録画されません。従って、時刻バーまたは再生用の録画はありません。





ー度にすべてのチャンネルを削除するには、タイトル バーで 🔯 をクリックして最も使用頻 度が高い再生関連のコマンド メニューを開き、「Remove All - すべて削除」を選択します。



時刻バーでの検索

検索の基礎として特定のチャンネルを選択することができます。その時刻バーもハイライト表示されます。

- 1. 特定の後の時間点を見付けるには、カーソルを左にドラッグします。
- 2. 特定の前の時間点を見付けるには、カーソルを右にドラッグします。
- 3. 前の時間セクションに移動するには

 を、次の時間セクションに移動するには

 をクリックします。

	12:00:00	12:10:00	12:20:00	12:30:00	12:40:00	12:50:00	
			 •••• 	···			
							-
1							ш
			1			AL MARKS	100



イベント タイプの表示

デフォルトで、「Manual - 手動」録画はオレンジ色で表示され、「Schedule - スケジュー ル」録画は灰色で時刻バーに表示されます。特定のイベントをハイライト表示するには、 「Event - イベント」と「DI - デジタル入力」イベント ハイライタをコントロール パネルで 有効にします。



イベント タイプのハイライト色



再生コントロール

再生関連のコントロールはコントロール パネルにあります。ビデオ再生速度の調整、再生の 巻き戻し / 早送り、またはビデオの一時停止を行い、希望のビューを見付けます。非連続録 画タイプ (DI、イベントまたは手動録画) については、「Previous Recording - 前の録画」 または「Next Recording - 次の録画」ボタンを使用して直接その部分にジャンプできます。



夏時間機能をオンにする

NVR サーバーはクライアント コンピュータのローカル時刻を検出して**ライブ ビュー**およ び**再生**画面に表示します。 コンピュータに**夏時間**規則を適用すると、NVR サーバーは**コン** トロール パネルで自動的にこの機能を有効にします。 再生を協定世界時に従って表示する 場合、この機能を無効にすることができます。



再生でのデジタル ズーム

デバイスのモデルに関わらず、ビデオの再生中にデジタル ズームを行うことができます。

- 任意のチャンネル上でハイライト表示された矩形をクリックしてドラッグすると、ハ イライト表示されたエリアが全画面のライブ ビデオ ウィンドウに表示されます。こ のモードでは、PiP (映像の重ね合わせ) ビューがライブ ビュー ウィンドウの右下 に表示されます。赤い矩形は現在全画面で拡大されているビュー エリアを示します。 赤い矩形をクリックしてドラッグし、別のエリアを見ることができます。
- 2. 元の全画面ビデオ表示に戻すには、最小化表示された PiP ビューを右クリックします。



フィルタリングによる検索

インシデントが (1) いつ (2) どのイベント タイプとして (3) どこで発生したか明確な場合、 時刻バーをその場所までドラッグする必要はありません。検索フィルタで条件を満たすビデオ クリップを見付けることができます。

1. コントロール パネルで、 をクリックして検索フィルタ設定ウィンドウを表示します。

Search Search Settings Time Duration 2012/05/20 13:13:28 ~ 2012/05/21 13:13:28				
犬 DI 📼				
Motion DI Video Status	Network Manual Status Recordings			
Devices	Clear All 🛛 Select All			
01 Entrance	02 Office 2F			
✓ 03 Office 3F	04 Office 4F			
05 Unloading Area	06 Parking Lot			
07 Intersection	08 Sidewalk			
09 Hallway	10 Storeroom 1F			
11 Storeroom 2F	12 Gate			
🗌 13 Cashier	14 BAsement			
15 Office Aisle	🗖 16 Square			
Can	cel Apply			

- 2. 条件を設定します。
 - 期間を設定します。

開始日/時刻と終了日/時刻を入力します。最長期間は3日です。

• **イベント** タイプを設定します。

ハイライト表示するイベント タイプ ボタンをクリックします。選択されたイベント タイプのみ結果に表示されます。

デバイス タイプを設定します。

デバイス名をクリックして選択します。

3. 「Apply - 適用」をクリックして検索を開始します。

検索結果の表示

検索結果が検索 結果ウィンドウにサムネイルで生成されます。しかし、多数の結果が見つか った場合数秒間かかる場合があります。サムネイルは左から右に、上から下に、発生した順序 で表示されます。

異なるイベント タイプ フィルタを有効にして 高度な並べ替えを行うことができます。



すべての結果が検出されるまで、ページ番号が増加します。 このアイコン こは検索がまだ進行中であることを表します。

クリックして再生画面に切 り替えます。

前回実行した検索結果は左画面の**検索パネル**に保持されます。再生を見ながら、同時に特定の 結果のビューを選択することができます。



再生ビューのスナップショットを撮影する

再生中に選択したチャンネルのスナップショットを NVR サーバー コンピュータに保存す ることができます。

チャンネルを選択し、マウスを右クリックしてクイックメニューを開き、「Snapshot
 - スナップショット」をクリックします。



選択したチャンネルのスナップショットを撮影するには、コントロール パネルで
 をクリックします。



ライブ ビュー画面でチャンネルのライブ映像のスナップショットを撮影できます。スナップ ショットはクライアント コンピュータのデフォルトのフォルダーに .jpg 形式で保存されま す (システムによるデフォルトの場所は Windows デスクトップとなっています)。スナッ プショット撮影後、NVR ウィンドウの下部に保存場所のパスが表示されます。

Snapshot to: C:\Users\Wen.Cheng\Desktop\Channel01_20121024184041_759.jpg

録画のエクスポート

NVR 再生機能はエクスポートするビデオに 2 つのビデオ形式のオプションを提供していま す。ビデオ ソースからキャプチャされたオリジナルのビデオ ファイル形式である *.raw フ ァイルは、ACTi Archive Player で再生することができます。このユーティリティは、次の 場所からダウンロードできます。<u>http://www.acti.com/utility</u>

Windows システムで最も広く採用されている動画形式の *.AVI ファイルは、NVR サーバー によって即時に転送し、直接 Windows Media Player で再生することができます。

ビデオのエクスポートを開始する前に、エクスポート先のコンピュータのハード ドライブに 充分な記憶領域があることを確認してください。

エクスポートされた *.AVI ファイルを別のビデオ プレイヤーで再生するに は、コンピュータに FFDShow または DivX コーデックがインストールされ ている必要があります。インターネットの次のサイトにあります。

http://sourceforge.net/projects/ffdshow/

http://www.divx.com/en/software/divx-plus/codec-pack

時刻バーでエクスポートされたビデオのセクションを定義する

再生中に時刻バー上でビデオの期間を定義することができます。そうすることで、特定の日付 と時刻情報を見付けるために時間と労力を費やす必要がなくなります。

- **1.** 時刻バーで、ビデオの開始点にドラッグし、右クリックしてクイック メニューを開き、「Mark Export Start エクスポート開始点としてマーク」を選択します。
- 開始点を設定した後、別の点にドラッグすると期間が黄色で表示されます。終了点までドラッグし、右クリックしてクイックメニューを開き、「Mark Export End エクスポート終了点としてマーク」を選択します。



開始点と終了点を設定した後、再度右クリックしてクイックメニューを開くと、これら2つのオプションがすでに灰色で表示表示されていることが分かります。
 「Export Video - ビデオのエクスポート」を選択します。

シナリオによっては、最初に終了点、その後開始点を設定する場合もあります。

ビデオ エクスポート設定を設定する

事前に期間を定義済みでもしていなくても、エクスポート設定ウィンドウですべての設定を構成できるため、ビデオをエクスポートできます。ウィンドウを開くには、コントロールパネルで ■● をクリックします。

Export Video
Devices Clear All Select All
01 Entrance 02 Office 2F
□ 03 Office 3F
✓ 05 Unloading Area 06 Parking Lot
07 Intersection 08 Sidewalk
09 Hallway 10 Storeroom 1F
Export Settings
Time Duration 2012/05/21 02:11:03 2012/05/21 02:12:18
Video Settings Video Type AVI RAW Filter no video Overlay
Enable Timestamp O YYYY/MM/DD HH:MM:SS MM/DD/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS Text
Save Path
C:\Users\Wen.Cheng\Desktop Browse
Cancel Apply

- 1. デバイスを選択します。1 台を超えるデバイスを選択した場合、複数の録画が取得で きます。
- 期間を設定します。最短は 10 秒間で、最長は 1 時間です。(個別の録画の合計容 量が 2 GB を超える場合、ファイルが分割されます)。
- 3. ビデオ形式を選択し、ビデオの空白をスキップするには「Filter no video 空白のフ ィルタリング」機能を有効にします。
- 4. 必要に応じてオーバーレイ テキストを設定します。テキストの最大文字数は 40 文字です。
- このエクスポートされたビデオは現在ご利用のクライアント コンピュータに保存することができます。保存場所を選択してください。デフォルトで、ファイルはデスクトップに保存されます。

6. 「Apply - 適用」をクリックしてファイルの変換とエクスポートを開始します。エク スポート処理ウィンドウが表示されます。各デバイスの処理済み/合計ビデオ クリッ プ数がデバイスの列に表示されます。また、各デバイスのビデオ ファイルの残り処 理時間も表示されます。

New View2					bout Us
View					
Public View	Export Video				
New View1					
E New View2	Export Processing				
E Private View	-			CTI	
IIII New View4	Please wait while system processing	.g.			
Device	Export Setting				
Search	Device	Progressing	Status		
	01 ACTI ACM851111111 (1/12)		Success	arra -	
	02 ACTI ACM85 (2/12)		Success		
	03 ACTI ACM85 (3/12)		Success		
	04 ACTI ACM85 (4/12)		No Data		
	05 ACTI ACM85 (5/12)				
	06 ACTI ACM85 (6/12)				
	07 ACTI ACM85 (7/12)	Remain time: 01:10:15	Converting	сті	
	08 ACTI ACM85 (8/12)		Waiting		
	09 ACTI ACM85 (9/12)		Waiting		
	10 ACTI ACM85 (10/12)		Waiting		
	11 ACTI ACM85 (11/12)		Waiting		
	12 ACTI ACM85 (12/12)		Waiting		
Control				12.50.00	
2011-05-18 15:14:58 899		Cancel OK			
< (II) >		Cancel Apply		•	
(F ½ 1 2 4 8) (1H 🔷					
This is footer test context				4) (8 F F F	

処理のステータスには、成功、変換中、待機中、データなし、失敗の 5 種類があります。 録画の中の特定の部分にビデオ データが存在しない、といったことが起こり得ます。ステー タスに「Fail - 失敗」と表示されている場合、ディスク ドライブにビデオ ファイルに使用で きる充分な領域がない可能性があります。領域を確保してから、再度 20 をクリックしてこの エクスポート タスクを再実行してください。

	No Data
	Success
	Fail 🧥
Remain time: 01:10:15	Converting
	Waiting